

## PATRON TÖLTÉS



## EXCEED Grip POD verzió

## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigareta használata nem javasolt várandós, szoptatók kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermektől elzárva!

## AZ EREDETISÉG ELLENŐRZÉSE:

Kaparja le a csomagoláson található Security Code címke bevonatát, és a 16 kódú biztonsági kódot látja. Látogasson el a <http://www.joyetech.com/batchcode.php> oldalra, és adja meg a számokat sorrendben, ha a termék eredetét ellenőrizni szeretné.

<http://www.joyetech.com/batchcode.php>

## HASZNÁLAT:

**Ki/be kapcsolás:** Gyorsan, egymás után kattintson 5-ször a gombra, a tartályfény 5-ször villog, jelezve, hogy a készülék használatra kész. Ugyanigy 5 gyors gombnyomással kikapcsol.

**E-liquid feltöltés:** Húzza ki a patron az ábra szerinti nyíl irányába és nyissa ki az oldalsó gumidugót. Tartsa a patron fejjel lefelé, és a lyukon keresztül töltsse fel a patron folyadékkal (ne töltsse túl). Használat előtt várjon 5 percet, hogy a folyadék jól átítassa a rendszert.

**Slukkolás:** Csatlakoztassa a patron az akkumulátorhoz. Szívjon a szipkába, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

**Az akkumulátor töltöttsége:** Bekapcsolt állapotban kattintson egyszer a gombra. A jelzőfény fehéren világít, ha az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 20% -ot. Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 20%, a jelzőfény pirosan világít.

**Akkumulátor töltés:** Az akkumulátorokat az akkun lévő USB porton keresztül töltheti. A LED pirosan világít a töltés alatt. A töltés végeztével a LED világitása kialszik.

**Patron csere:** Ha a feltöltött patron használatkor nem olyan minőségű vagy mennyiségű gőz képződik, mint korábban, cserélje ki a patron egy újra. A készletben 2db patron talál. További patron kereskedőjénél szerezhet be. Patron típusa: Joyetech EXCEED Grip POD patron

## JELZÉSEK ÉS VÉDELEM

**Rövidzár-védelem:** a.) A rövidzárlat a használat megkezdése előtt: a gomb fénye 5-szer villog, majd kikapcsol. b.) Rövidzárlat használat közben: a jelzőfény 3-szor villog a rövidzárlat előtt (alaphelyzetbe állítás)

**Időkorlát-védelem:** Ha a tűzgombot 10 másodpercig nyomva tartja, a LED 3-szor villog, majd a portasztás leáll. A készülék bekapcsolásához kattintson 5-ször ismét a tűzgombra.

**Alacsony-feszültség védelem:** Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3,3 V, a LED villog 5-ször, ha megnyomja a tűzgombot. Ismételt gombnyomásnál a LED 40-szer villog és a készülék kikapcsol. Kérjük, töltsse fel a készüléket.

**Ellenállás vizsgálat:** a.) Ha az ellenállás nagyobb, mint 3,0 ohm, a gomb lenyomásakor a LED lassan villog 10-szer. b.) Ha az ellenállás alacsonyabb, mint 0,3ohm, a LED 3-szor gyorsan villog, ami alacsony ellenállásra vagy potenciális rövidzárlatra utal.

## FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegnek keressék fel orvosukat.

GYERMEKTŐL ELZÁRVA, HŰVŐS, FÉNYVÉDETT HELYEN TÁROLANDÓ.

## ADAPTEREK (nincs a készletben!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (védőtokok, tartók) vásárolhat a


Nemzeti Dohányboltokban



USB 5V / 12V



USB 5V / 220V



official tutorial video

<https://youtu.be/W-xmu47s7k4>

## KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papirszekendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.

## ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevitelével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlhasznaloknak/gyujtohelyek>

## GARANCIA



Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>



Joyetech®

Made in China

## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)

MIKROFIBER

Prémium e-cigareta anno 2006